

Elektroniczne laktatory pojedyncze						Elektroniczne laktatory podwójne				
MODEL	PRIMO	UNO	ANGELO	BELLA	PERFETTO	DUE	CAMINO	BUENO	BELLA TWIN	BIANCO
Liczba faz	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3
Liczba poziomów stymulacji	5	6	9	6	9	5	5	5	6	9
Liczba poziomów odciągania	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Liczba poziomów mieszanych	-	-	9	-	9	-	5	-	-	9
Czas pracy	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h	ok. 2h
Automatyczne wyłączenie	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Czas ładowania	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min	do 120 min
Port ładowania	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Pojemność i rodzaj baterii	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 1100 mAh	Li-ion 3.7V 2000 mAh	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 2000 mAh	Li-ion 3.7V 1400 mAh	Li-ion 3.7V 2000 mAh
Połączenie krzyżowe	-	-	-	-	-	×	✓	×	✓	✓
Liczba wejść do pompy	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1
Waga	333 g	392 g	389 g	550 g	314 g	837 g	750 g	790 g	776 g	795 g
Butelka	150 ml tworzywo PP	150 ml tworzywo PP	150 ml tworzywo PP	150 ml tworzywo PP	180 ml tworzywo PPSU	150 ml tworzywo PP	180 ml tworzywo PPSU	180 ml tworzywo PPSU	150 ml tworzywo PP	180 ml tworzywo PPSU
Dodatkowy zaworek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dodatkowe zatyczki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Woreczek do przechowywania	×	×	×	etui plastikowe	✓	×	✓	✓	×	✓
Wodoodporność	×	×	×	×	IPX6	×	×	×	×	×
W zestawie	Pompa Butelka na mleko Podstawka Nakrętka Zaworek ×2 Membrana Zestaw ze smoczkiem Lejek Pokrywa lejka Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko Podstawka Nakrętka Zaworek ×2 Membrana Zestaw ze smoczkiem Lejek Pokrywa lejka Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko Nakrętka Zaworek ×2 Membrana Zestaw ze smoczkiem Lejek Pokrywa lejka Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko Podstawka Nakrętka Zaworek ×2 Membrana Zestaw ze smoczkiem Lejek Pokrywa lejka Konektor Przewód silikonowy Etui Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko Podstawka Nakrętka Zaworek ×2 Membrana Zestaw ze smoczkiem Lejek 24mm Lejek 21mm Pokrywa lejka ×2 Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko ×2 Podstawka ×2 Nakrętka ×2 Zaworek ×4 Membrana ×2 Zestaw ze smoczkiem ×2 Lejek ×2 Pokrywa lejka ×2 Przewód silikonowy ×2 Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko ×2 Podstawka ×2 Nakrętka ×2 Zaworek ×4 Membrana ×2 Zestaw ze smoczkiem ×2 Lejek ×2 Pokrywa lejka ×2 Przewód silikonowy ×2 Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko ×2 Podstawka ×2 Nakrętka ×2 Zaworek ×4 Membrana ×2 Zestaw ze smoczkiem ×2 Lejek ×2 Pokrywa lejka ×2 Przewód silikonowy Konektor Woreczki na mleko ×2 Przewód USB-C Instrukcja	Pompa Butelka na mleko ×2 Podstawka ×2 Nakrętka ×2 Zaworek ×4 Membrana ×2 Zestaw ze smoczkiem ×2 Lejek ×4 Pokrywa lejka ×4 Przewód silikonowy Konektor Woreczki na mleko ×2 Woreczki Gorset laktacyjny Przewód USB-C Instrukcja	